

Device Storage Manager felhasználói kézikönyv

Szerzői jogok és védjegyek

© Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a másolás, adaptálás vagy fordítás, kivéve ahol ezt a szerzői jogi törvények megengedik.

A dokumentumban közölt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag azok a garanciák vonatkoznak, amelyek kifejezetten szerepelnek a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt garancianyilatkozatban. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciaként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban található esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért, sem a hiányzó információkért.

1. kiadás (2003. november)

A dokumentum támogatja a Device Storage Manager 2.2 programot.

A PostScript® az of Adobe Systems Incorporated védjegye.

A TrueType™ az Apple Computer, Inc. Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

A szövegben előforduló jelölések

A szöveg a következő jelöléseket használja.

Félkövér

A **Félkövér** betűkkel a funkciók, gombok és a Device Storage Manager alkalmazás bővítményen belüli oldalakat jelöltük.

Dőlt

A *Dőlt* betűtípust kiemelésre használjuk.

Egyenszélességű betűtípus

Az *Egyenszélességű* betűtípust a felhasználó által begépelt parancsok jelölésére használjuk.

Kék, aláhúzott szöveg

A [Kék, aláhúzott szöveg](#) a hiperhivatkozásokat jelöli. Egy-egy felhasználó böngészőprogramjának beállításától függően ezek a hivatkozások lehetnek más megjelenésűek is.

Oldal hivatkozások

A Device Storage Manager leírásában vannak a szoftveren belüli oldalakra való hivatkozások. Ezek a hivatkozások a **Navigációs** területen belüli lenyitható fán keresztül mutatják meg, hogyan lehet az adott oldalra eljutni. Például az **Eszközkezelés > Eszköz listák > Összes eszköz** oldalra úgy lehet eljutni, hogy kiválasztjuk az **Eszközkezelést** a **Navigálás** legördülő listából, lenyitjuk az **Eszközök listája** mappát és rákattintunk az **Összes eszköz** opcióra.

Megjegyzés, Vigyázat! és Figyelem! jelölésű szövegrészek

Megjegyzés

A megjegyzések fontos információkat tartalmaznak.

VIGYÁZAT!

A Vigyázat! jelölések olyan műveletek előtt jelennek meg, amelyek ha nem vigyázunk, adatvesztést vagy akár a berendezés károsodását okozhatják.

FIGYELEM!

A Figyelem! jelölésű szövegrészek felhívják az olvasó figyelmét, hogy egy adott művelet – ha nem megfelelően végzik – személyi sérüléshez vagy az adathordozó berendezés súlyos elvesztéséhez is vezethet.

Tartalom

Szerzői jogok és védjegyek	2
A szövegben előforduló jelölések.....	2
1 Bevezetés.....	7
Áttekintés	8
A betűtípusok és makrók kezelése	9
Lemezen lévő feladatok kezelése	10
2 Fájlok kezelése a HP Web Jetadmin gazdagépén	11
Áttekintés	12
Állományok feltöltése a HP Web Jetadmin gazdagépére	12
Állományok törlése a HP Web Jetadmin gazdagépéről.....	12
3 Eszközcsoporthoz kezelés.....	13
Áttekintés	14
A Device Storage Manager oldalának előhívása	14
Fájlok hozzáadása projekthez	15
Fájlok eltávolítása projektből	16
Projekt letöltése egy eszközcsoporthoz.....	16
Projekt letöltése fájlba.....	17
Fájl törlése nyomtatóból	17
A hibanapló megtekintése	17
Eszközcsoporthoz állapot terület	17
4 Egyedi nyomtatók kezelése	19
Áttekintés	20
A Device Storage Manager oldalának előhívása	20
Tárolóeszköz inicializálása	21
Tárolóeszköz írásvédelmének beállítása	21
Fájlok törlése tárolóeszközhöz	22
A hibanapló megtekintése	22
Fájlok telepítése nyomtatóra	22
Állományok feltöltése a HP Web Jetadmin gazdagépére	22
Állományok törlése a HP Web Jetadmin gazdagépéről.....	23
Nyomtatón lévő lemezes feladatok törlése	23
A nyomtatók saját állapot területe	23
Értelmező szótár	25
Tárgymutató	27

1 Bevezetés

A fejezet tartalma:

[Áttekintés](#)

[A betűtípusok és makrók kezelése](#)

[Lemezen lévő feladatok kezelése](#)

Áttekintés

A Device Storage Manager a HP Web Jetadmin egyik beépülő modulja, amely lehetővé teszi a betűkészletek és a makrók kezelését a tárolóeszközzel rendelkező nyomtatókon. A Device Storage Manager programmal lehetőség van a nyomtatón lévő fájlok kilistázására, fájlok hozzáadására és törlésére. A merevlemezű tartalmazó nyomtatók esetén a Device Storage Manager el tudja végezni a lemez inicializálását és írásvédetté tételét, és a lemezen tárolt tetszőleges számú nyomtatási feladatot le tud kezelni. Ezek a tárolt nyomtatási feladatok (más néven lemezen lévő feladatok) a nyomtató kezelőpanelje segítségével jelölhetők és nyomtathatók ki.

A HP Device Storage Manager azokat a HP LaserJet nyomtatókat támogatja, amelyek 2–4 MB flash SIMM memóriával, merevlemezzel vagy hálózaton keresztül telepített flash DIMM memóriával rendelkeznek. A HP Device Storage Manager azokat a HP LaserJet nyomtatókat is támogatja, amelyek RAM lemezzel rendelkeznek.

Egy egyszerű munkaállomásról az alábbi műveletek végezhetők el:

- TrueType™, PostScript®, bitkép és PCL betűtípusok letöltése a nyomtatókra.
- PCL 5 makrók (például űrlapok vagy bitképes aláírások) letöltése a nyomtatókra.
- a betűtípusok és makrók szükség szerinti frissítése.
- betűtípusok és makrók mintájának nyomtatása.
- lemezen lévő feladatok nyomtatása.
- Betűtípusok és makrók eltávolítása a nyomtatókról.
- projekt letöltése fájlba.
- azonosító hozzárendelése betűtípusokhoz és makrókhoz.
- nyomtatón lévő lemezes feladatok törlése.

Megjegyzés

A Device Storage Manager programmal kezelhetők a külső HP Jetdirect kiszolgálóhoz csatlakoztatott HP nyomtatók. Mivel ezek a kiszolgálók nem támogatják az NFS (Network File System) fájlrendszert, ez a funkció szoftvercsatornákon keresztül küldött PJI parancsokat használ.

A betűtípusok és makrók kezelése

A Device Storage Manager betűtípusok és makrók egyedi vagy eszközcsoportban lévő nyomtatókon való kezelésére használható. Egy eszközcsoport egy vagy több, elhelyezkedés, munkacsoport, tulajdonos vagy egyéb tulajdonság alapján csoportba foglalt nyomtatóból áll. Az eszközcsoportok létrehozásáról további információt a HP Web JetAdmin dokumentációjában talál.

Amikor egy eszközcsoportot készítünk, a Device Storage Manager egy projektet hoz létre az eszközcsoport nyomtatói számára a HP Web Jetadmin gazdaszámitógépén. A projekt az eszközcsoportban lévő nyomtatók által használt betűtípusokból és makrókból áll. A Device Storage Manager minden létrehozott eszközcsoporthoz egy projektet hoz létre.

Ezt követően a makrókat és a betűtípusokat feltöltheti a HP Web JetAdmin szerverre, hozzáadhatja őket egy eszközcsoport projektjéhez, majd letöltheti a fájlokat az eszközcsoportban található nyomtatókra. A fájlok letöltése előtt a Device Storage Manager ellenőrzi, hogy a nyomtatók támogatottak-e, és van-e működő tárolóegységük.

A betűtípusokat és makrókat a HP LaserJet nyomtatókra letöltve jelentősen csökkenthető a hálózati forgalom, és növelhető a nyomtatás sebessége. Ha például a vállalatnál sokféle nyomtatványt használnak, a Device Storage Manager segítségével növelhető a nyomtatás hatékonysága, és biztosítható a kinyomtatott dokumentumok egységessége. A vállalaton belül több, egymástól eltérő nyomtatványokat használó csoport is lehet, de ezek mindegyike a megfelelő nyomtatványt tölti ki saját adataival, majd az eredményként előálló dokumentumot nyomtatja ki a HP LaserJet nyomtatókon. A folyamatot az alábbi lépésekkel kezelheti:

- 1 Hozzon létre egy új eszközcsoportot a HP Web Jetadmin rendszerben, majd adja hozzá azokat a nyomtatókat, amelyeken a felhasználók a nyomtatványokat kinyomtatják.
- 2 Az eszközcsoport **Device Storage Manager** oldalán adhatja hozzá a megfelelő betűtípusokat és makrókat a projekthez.
- 3 Töltse le a projektben található makrókat és betűtípusokat az eszközcsoport nyomtatóira.

Amikor a felhasználók nyomtatványokat nyomtatnak, csak az adatokat kell elküldeniük a nyomtatónak. A betűtípusokkal és makrókkal kapcsolatos adatok már a nyomtatón vannak, így jelentősen csökkenthető a nyomtatás ideje és a hálózati forgalom. Ha a betűtípusok vagy a makrók megváltoznak, a nyomtatókat szükség szerint egyetlen paranccsal frissítheti.

Lemezen lévő feladatok kezelése

A Device Storage Manager programmal kezelhetők a nyomtató merevlemezén lévő feladatok. A lemezen lévő feladatok közvetlenül nyomtató kezelőpaneljéről választhatók ki. A lemezen lévő feladatok négy kategóriába sorolhatók:

- Próbanyomat és megtartás. Csak az első példány lesz kinyomtatva, a többi példányt a nyomtató eltárolja, és csak kérésre nyomtatja ki.
- Privát feladat. A feladat a nyomtatón tárolódik, és csak azok a felhasználók érhetik el, akik megfelelő PIN-kóddal rendelkeznek. A feladat nyomtatás után törlődik a memóriából.
- Gyorsmásolás. A felhasználó további példányokat nyomtathat ki a kezelőpanel segítségével, anélkül hogy a feladatot újból el kellene küldeni a munkaállomásról.
- Tárolt feladatok. Az ilyen feladat a nyomtató merevlemezén tárolódik, és bárki számára elérhető. A tárolt feladatok a nyomtató kezelőpaneljéről törölhetők.

A Device Storage Manager program az egyes nyomtatókon, nem pedig eszközcsoporthoz tartozó nyomtatókban lévő nyomtatási feladatok kezelésére szolgál.

2 Fájlok kezelése a HP Web Jetadmin gazdagépén

A fejezet tartalma:

[Áttekintés](#)

[Állományok feltöltése a HP Web Jetadmin gazdagépére](#)

[Állományok törlése a HP Web Jetadmin gazdagépről](#)

Áttekintés

Amikor megad egy új eszközcsoportot a HP Web Jetadminban, a Device Storage Manager létrehoz egy projektet az eszközcsoporthoz a HP Web Jetadmin szerveren. Egy projekt a nyomtatók által használt betűtípusokból és makrókból áll. A Device Storage Manager minden létrehozott eszközcsoporthoz egy projektet hoz létre. Mielőtt betűtípusokat és makrókat ad a projekthez, tölts fel a betűtípus és makró fájlokat a hálózat bármelyik számítógépéről a HP Web Jetadmin gazdagépére.

A műveleteket az eszközcsoporthoz tartozó **Device Storage Manager** oldalon végezheti el. A **Device Storage Manager** oldal elérésével kapcsolatban bővebb információt itt érhet el: [A Device Storage Manager oldalának előhívása a 14 oldalon.](#)

Állományok feltöltése a HP Web Jetadmin gazdagépére

Mielőtt betűtípusokat és makrókat ad a projekthez, tölts fel az fájlokat a hálózat bármelyik számítógépéről a HP Web Jetadmin gazdagépére. A fájlok feltöltését az eszközcsoport **Device Storage Manager** oldaláról végezheti el. A **Fájl feltöltése a szerverre gombra** kattintva egy intéző ablak jelenik meg, ahol kiválaszthatja a feltölteni kívánt fájlokat.

Megjegyzés

Ha több fájl feltöltése közben hiba keletkezik, egy párbeszédablak jelenik meg, amely a feltöltés állapotát mutatja, és azt, hogy melyik fájl feltöltése nem történt meg megfelelően.

Állományok törlése a HP Web Jetadmin gazdagépéről

Ha egyes betűtípusokra vagy makrókra már nincs szüksége, törölje le a fájlokat a HP Web Jetadmin gazdagépről. A használaton kívüli fájlok törlésével tárhelyet szabadíthat fel a gazdagépen.

A HP Web Jetadmin gazdagépéről az eszközcsoport **Device Storage Manager** oldalán a **Fájlok törlése a szerverről** gombra kattintva törölheti a betűtípusokat vagy makrókat. A Device Storage Manager a gazdaszámítógépről fizikailag törli a fájlokat.

VIGYÁZAT!

Ne feledje, hogy más projektek is használhatják a törölni kívánt betűtípusokat vagy makrókat. Ha már letörölte a fájlokat a HP Web Jetadmin gazdagépéről, nem tudja azokat más projektekből letölteni.

3 Eszközcsoporthok kezelése

A fejezet tartalma:

[Áttekintés](#)

[A Device Storage Manager oldalának előhívása](#)

[Fájlok hozzáadása projekthez](#)

[Fájlok eltávolítása projektből](#)

[Projekt letöltése egy eszközcsoporthba](#)

[Projekt letöltése fájlba](#)

[Fájl törlése nyomtatóból](#)

[A hibanapló megtekintése](#)

[Eszközcsoporth állapot terület](#)

Áttekintés

Amikor kialakít egy eszközcsoportot, a Device Storage Manager létrehoz egy, az eszközcsoporthoz hozzárendelt projektet. Ezt követően az eszközcsoport **Device Storage Manager** oldalán az alábbi műveleteket végezheti el:

- Betűtípusok és makrók hozzáadása a projekthez.
- Betűtípusok és makrók eltávolítása a projektből.
- A projektben található makrók és betűtípusok letöltése az eszközcsoportban lévő nyomtatókra.
- Projekt letöltése fájlba.
- Betűtípusok és makrók törlése egy nyomtatóból, de nem egy projektből.
- Azonosító hozzárendelése makró fájlhoz.
- A hibanapló megtekintése.

További információ a HP Web Jetadmin gazdagépén található fájlok kezeléséről: [2. fejezet. Fájlok kezelése a HP Web Jetadmin gazdagépén.](#)

Megjegyzés

Ha a nyomtató külső HP Jetdirect kiszolgálón keresztül van csatlakoztatva, a Device Storage Manager program PJP parancsokkal végzi el a különféle funkciókat. Ez több percet is igénybe vehet.

A Device Storage Manager oldalának előhívása

Egy eszközcsoport **Device Storage Manager** oldalának előhívásához a következő lépések szükségesek:

- 1 Menjen az **Eszközkezelés > Eszközcsoportok > csoportnév** oldalra.
- 2 Válassza ki az **Eszköztárban** a **Device Storage Managert** az **Eszköz eszközök** legördülő listából.

A **Device Storage Manager** oldal a következő részeket tartalmazza:

- **Projektbeállítások** – Ezen a részen jelennek meg az eszközcsoporthoz tartozó projekt fájljaival, így az egyes betűtípusokkal, makrókkal és nyomtatókkal kapcsolatos információk. A bal oldali részen megjelenő könyvtárban láthatók a projektben lévő fájl típusok. Amikor a könyvtárban kiválaszt egy ikont, a középső részen részletesebb információk jelennek meg a típussal kapcsolatban. A jobb oldali részen található gombok segítségével tölthet le fájlokat az eszközcsoportban található összes nyomtatóra, törölhet a projektből fájlokat, megtekintheti a hibanaplót, törölhet fájlokat az eszközcsoportból és ezekkel jelölheti ki a célhelyet a fájlok számára.

Megjegyzés

Mielőtt a nyomtató használná a betűtípus vagy makró (nyomtatvány) fájlt, hozzá kell rendelnie egy azonosítót. Ha például egy 12-es azonosítójú betűtípust kíván használni, a nyomtatási feladatnál a 12-es számra kell hivatkozni. Azonosító hozzárendeléséhez kattintson a betűtípus vagy makró **Azonosító** oszlopban lévő részre, majd írjon be egy 1 és 32499 közötti számot.

- **A szerveren elérhető fájlok** – Ezen a részen a HP Web Jetadmin gazdagépén tárolt fájlokkal kapcsolatos információk jelennek meg. A bal oldali részen megjelenő könyvtárban láthatók a gazdagépen tárolt fájltypusok. Amikor a könyvtárban kiválaszt egy könyvtárat, a középső részen részletesebb információk jelennek meg a benne tárolt fájlokkal kapcsolatban. A jobb oldali gombok segítségével adhat hozzá fájlokat a projekthez, tölthet fel fájlokat a HP Web Jetadmin gazdagépére, valamint törölhet fájlokat a HP Web Jetadmin gazdagépről.

Fájlok hozzáadása projekthez

Miután feltöltötte a betűtípusokat vagy makrókat a HP Web Jetadmin gazdagépére, a következő fájltypusokat adhatja hozzá a projekthez:

- TrueType betűtípusok (.ttf)
- TrueType Collection betűtípusok (.ttc)
- PostScript betűtípusok (.pfa, .pfb, .sfp)
- bitkép betűtípusok (.r8p)
- PCL betűtípusok (.anp)
- PCL 5 makrók (alapértelmezésben .prn)

A projekthez az eszközcsoport **Device Storage Manager** oldalán a **Fájlok hozzáadása projecthez** gombra kattintva adhat hozzá betűtípusokat vagy makrókat. Amikor hozzáad egy fájlt a projekthez, a Device Storage Manager elment a projektben egy a fájlra mutató hivatkozást.

Amikor betűtípusokat vagy makrókat ad hozzá egy projekthez, a Device Storage Manager ellenőrzi, hogy a fájlok biztosan használhatók-e. Betűtípusok vagy bitkép fájlok esetében a Device Storage Manager csak a fájl fejlécét ellenőrzi, a tartalmát nem. A makrók esetében a Device Storage Manager teljes ellenőrzést végez, így biztosítható, hogy a fájlban nincsenek érvénytelen parancsok.

Fájlok eltávolítása projektből

Ha egy projekt olyan betűtípusokat vagy makrókat tartalmaz, amelyekre már nincs szüksége, az eszközcsoport **Device Storage Manager** oldalán a **Fájlok eltávolítása a projectből** gombra kattintva távolíthatja el őket a projektből. A Device Storage Manager csak a fájlokra mutató hivatkozásokat törli a projektből. A Device Storage Manager *nem* törli a fájlokat fizikailag a HP Web Jetadmin gazdagépéről.

VIGYÁZAT!

Amikor egy projektből makrókat vagy betűtípusokat távolít el, ne feledje, hogy a projekthez hozzárendelt nyomtatókon továbbra is megmaradnak a fájlok.

Projekt letöltése egy eszközcsoportba

Miután létrehozott egy eszközcsoportot, és hozzáadta a betűtípusokat és makrókat a hozzá tartozó projekthez, letöltheti a fájlokat az eszközcsoport nyomtatóiba telepített tárolóeszközökre.

A projektben található fájlok letöltését az eszközcsoportban található nyomtatókra az eszközcsoport **Device Storage Manager** oldalán található **Letöltés indítása** gombra kattintva kezdheti meg. A projekt letöltése közben a projekt zárolásra kerül, így azt más felhasználók nem tudják módosítani vagy letölteni. Ha egy projekt zárolt, csak az alábbi gombok érhetők el:

- **Letöltés megszakítása**
- **Fájl feltöltése**
- **Hibanapló megtekintése**

Amikor fájlokat töltünk le a projektbe, a Device Storage Manager ellenőrzi, hogy a fájlok nem léteznek-e már a nyomtató tárolóeszközén. Ha egy fájl már létezik, egy dialógusablak jelenik meg. Ha az **OK** gombra kattint, a Device Storage Manager felülírja a fájlt. Ha a **Mégse** gombra kattint, a Device Storage Manager nem írja felül a fájlt, és megszakítja a kérdéses betűtípus vagy makró letöltését.

Megjegyzés

Ha több fájl letöltése közben hiba történik, egy hiba jelenik meg a hibanaplóban, megjelölve a letöltés állapotát, valamint azt, hogy amelyik fájlt nem sikerült megfelelően letölteni.

A **Cél** legördülő listában meg kell jelölnie azt a tárolóegység-típust, amelyre szeretné, hogy a Device Storage Manager az eszközcsoport nyomtatóira való letöltéskor a betűtípus vagy makró fájlokat töltsen. Ha nem jelöl meg egyet sem, vagy ha a tárolóegység nem tudja a fájlt fogadni, a Device Storage Manager minden nyomtatónak legnagyobb kapacitású tárolóegységére tölti le a fájlokat. Ha egy tárolóeszközön nincs elegendő szabad terület, vagy a nyomtatóban nincs tárolóegység, a Device Storage Manager egy üzenetet ír a hibanaplóba.

Projekt letöltése fájlba

A projekthez az eszközcsoport **Device Storage Manager** oldalán a **Mentés fájlba** gombra **Cél** legördülő listában kattintva menthet egy projektet másik fájlba vagy lemezre. Ez a lehetőség azoknak hasznos, akik olyan nyomtatót használnak, amely nincs hálózatra kapcsolva, de ugyanazokat a betűtípusokat és makrókat kívánják használni, amelyeket már a Device Storage Manager projektben beállítottak.

Fájl törlése nyomtatóból

Amennyiben törölni kíván egy fájlt a projekt összes nyomtatójáról, de magából a projektből nem, válassza a **Fájlok törlése a nyomtatókról** gombot az eszközcsoport **Device Storage Manager** oldalán. Azután újra letöltheti a fájlt a **Letöltés megkezdése** gombbal, anélkül, hogy fel kellene a fájlt tölteni a HP Web Jetadmin gazdagépéről.

A hibanapló megtekintése

Amikor letölt egy projektet, a HP Web Jetadmin bejegyzéseket készít a hibanaplóba, amelyek rögzítik a letöltés folyamatát, valamint a művelet közben felmerülő hibákat. A hibanapló segítségével elháríthatja a felmerülő hibákat.

Eszközcsoport állapot terület

Az egyes eszközcsoportok **Device Storage Manager** oldalán található **Állapot** területen látható a projekt állapota. A következőkben néhány állapotjelző szerepel, amely az **Állapot** területen előfordulhat:

- Kész – Nincs folyamatban lévő művelet.
- Letöltés – A projekt letöltése a nyomtatókra folyamatban van.

4 Egyedi nyomtatók kezelése

A fejezet tartalma:

[Áttekintés](#)

[A Device Storage Manager oldalának előhívása](#)

[Tárolóeszköz inicializálása](#)

[Tárolóeszköz írásvédelmének beállítása](#)

[Fájlok törlése tárolóeszközzől](#)

[A hibanapló megtekintése](#)

[Fájlok telepítése nyomtatóra](#)

[Állományok feltöltése a HP Web Jetadmin gazdagépére](#)

[Állományok törlése a HP Web Jetadmin gazdagépéről](#)

[Nyomtatón lévő lemezes feladatok törlése](#)

[A nyomtatók saját állapot területe](#)

Áttekintés

A nyomtató **Device Storage Manager** oldalán az alábbi műveleteket végezheti el:

- Tárolóeszköz inicializálása.
- Írásvédelem be-, illetve kikapcsolása egy tárolóeszközön vagy a HP Web Jetadmin gazdagépén.
- Betűtípusok és makrók hozzáadása a tárolóeszközhöz.
- Betűtípusok és makrók mintájának nyomtatása.
- Lemezen lévő feladatok nyomtatása.
- Azonosító hozzárendelése makró fájlhoz.
- Betűtípusok és makrók törlése a tárolóeszközhöz.
- Nyomtatón lévő lemezes feladatok törlése.
- A hibanapló megtekintése.
- Betűtípus vagy makró mentése fájlba.

Megjegyzés

Ha a nyomtató külső HP Jetdirect kiszolgálón keresztül van csatlakoztatva, a Device Storage Manager program PJI parancsokkal végzi el a különféle funkciókat. Ez több percet is igénybe vehet.

A Device Storage Manager oldalának előhívása

Egy nyomtató **Device Storage Manager** oldalának előhívásához a következő lépések szükségesek:

- 1 A nyomtató **Eszköz állapot** oldalának előhívása.
- 2 A tartalom eszköztáron a legördülő listából válassza ki a **Device Storage Manager** menüpontot.

A **Device Storage Manager** oldal a következő részeket tartalmazza:

- A bal oldali részen található egy könyvtárfa, amely mutatja a nyomtatóba telepített tárolóeszközöket és azok tartalmát.
- A következő két mappa jelenik meg: **betűtípusok** és **makrók**. Ha a kijelölt nyomtató merevlemez is tartalmaz, a **lemezen tárolt feladatok** mappa is megjelenik. Amikor a könyvtárfa kiválasztja az egyik tárolóeszköz valamelyik könyvtárát, a felső-középső részen részletesebb információk jelennek meg a benne tárolt fájlokkal kapcsolatban. Ha például a **betűtípusok** vagy a **makrók** mappát jelölte ki, a név, a típus, az azonosító, a méret és a módosítás dátuma is megjelenik. Ha a **lemezen tárolt feladatok** mappát jelölte ki, akkor a név, a típus és az azonosító jelenik meg.

Megjegyzés

Mielőtt a nyomtató használná a betűtípus vagy makró (nyomtatvány) fájlt, hozzá kell rendelnie egy azonosítót. Ha például egy 12-es azonosítójú betűtípust kíván használni, a nyomtatási feladatnál a 12-es számra kell hivatkozni. Azonosító hozzárendeléséhez kattintson a betűtípus vagy makró **Azonosító** oszlopban lévő részre, majd írjon be egy 1 és 32499 közötti számot.

- A jobb oldali részen a tárolóeszközzel kapcsolatos információk jelennek meg, így látható, hogy a nyomtató formázva van-e, írásvédett-e, kilobájtban (KB) mérve mennyi szabad tárhely található rajta, valamint kilobájtban (KB) mérve összesen mennyi tárhely érhető el a nyomtatón. Ezeket a gombokat használhatja fájlok installálásához a nyomtatóra, fájlok feltöltéséhez a HP Web Jetadmin gazdagépére, fájlok törléséhez a HP Web Jetadmin gazdagépéről, fájlok törléséhez a nyomtatóról valamint a hibanapló megtekintéséhez. Ezen a részen lehetőség van betűtípusok és makrók mintájának, valamint lemezes feladatoknak a kinyomtatására is.
- Az alsó-középső, **A szerveren elérhető fájlok** részen a HP Web Jetadmin gazdagépén tárolt fájlokkal kapcsolatos információk jelennek meg. A bal oldali részen megjelenő könyvtárakban láthatók a gazdagépen tárolt fájltypusok. Amikor a könyvtárakban kiválaszt egy könyvtárat, a középső részen részletesebb információk jelennek meg a benne tárolt fájlokkal kapcsolatban.

Megjegyzés

Mivel a lemezes feladatok a nyomtató merevlemezén találhatók, *nem* pedig a kiszolgálón, azok nem jelennek meg **A szerveren elérhető fájlok** területen.

Tárolóeszköz inicializálása

A **Device Storage Manager** oldalon található **Lemez formázva** pont jelzi, hogy a könyvtárakban kiválasztott tárolóeszköz inicializálása megtörtént, és az eszköz készen áll.

Az **Inicializálás** gombra kattintva a könyvtárakban kiválasztott tárolóeszközön található összes fájl törölhető.

FIGYELEM!

Az **Inicializálás** művelettel minden állományt töröl a tárolóeszközzel, így azokat is, amelyek nem jelennek meg a **Device Storage Manager** oldalon, például a Java virtuális gépet. A lemezes feladatok az **Inicializálás** gombbal is törölhetők.

Tárolóeszköz írásvédelmének beállítása

Egy tárolóeszközt írásvédetté téve biztosítható, hogy a rajta tárolt adatok nem kerülnek törlésre, és ekkor betűtípusok vagy makrók sem másolhatók rá. Ha az **Írásvédelem** jelölőnégyzet be van jelölve a **Device Storage Manager** oldalon, a felhasználók nem tudják módosítani a tárolóeszköz tartalmát. Ha az **Írásvédelem** jelölőnégyzet nincs bejelölve, a felhasználók tudják módosítani a tárolóeszköz tartalmát.

Fájlok törlése tárolóeszköztől

Ha olyan betűtípusok, makrók vagy lemezes feladatok találhatók a tárolóeszközön, amelyeket már nem használ, törölheti őket. A fájlok törlésével tárhelyet szabadíthat fel.

A tárolóeszköztől a **Device Storage Manager** oldalon található **Fájlok törlése a nyomtatóról** gombra kattintva törölhet fájlokat.

A hibanapló megtekintése

Amikor egy tárolóeszközt inicializál, vagy fájlokat töröl róla, a Device Storage Manager bejegyzéseket készít a hibanaplóba, amelyek a folyamat állapotát, valamint a közben felmerülő hibákat rögzítik. A hibanaplóban található információk segítségével hárríthatja el a felmerült hibákat.

Fájlok telepítése nyomtatóra

A betűtípusok és makrók közvetlen nyomtatóra való telepítéséhez használja a **Letöltés indítása** gombot a **Device Storage Manager** oldalon. A **Cél** legördülő listában meg kell adnia a nyomtató tárolóeszköznek a típusát, amelyikbe szeretné, hogy a Device Storage Manager letöltse a fájlokat. Ha a tárolóeszköz nem tudja elfogadni a fájlokat, a Device Storage Manager a fájlokat a nyomtató legnagyobb tároló eszközébe tölti le. Ha egy tárolóeszközön nincs elegendő szabad terület, vagy a nyomtatóban nincs tárolóegység, a Device Storage Manager egy üzenetet ír a hibanaplóba.

- Megjegyzés** Ha a betűtípust vagy a makrókat a nyomtató helyett egy fájlba szeretné letölteni, jelölje ki a **Mentés fájlba** opciót a **Cél** legördülő listában.
- Megjegyzés** Mielőtt a betűtípusok vagy makrók megjelennének a **A szerveren elérhető fájlok** listában, fel kell töltenie a fájlokat bármely, a hálózatra kapcsolt számítógépről a HP Web Jetadmin gazdagépre.
- Megjegyzés** A Device Storage Manager nem telepíti a lemezes feladatokat a nyomtatóra.

Állományok feltöltése a HP Web Jetadmin gazdagépére

A HP Web Jetadmin gazdagépéről a nyomtató **Device Storage Manager** oldalán a **Fájlok feltöltése a szerverre** gombra kattintva tölthet fel betűtípusokat vagy makrókat. A **Fájlok feltöltése a szerverre** gombra kattintva egy intéző ablak jelenik meg, ahol kiválaszthatja az összes feltölteni kívánt fájlt.

- Megjegyzés** Ha több fájl feltöltése közben hiba keletkezik, egy párbeszédablak jelenik meg, amely a feltöltés állapotát mutatja, és azt, hogy melyik fájl feltöltése nem történt meg megfelelően.

Állományok törlése a HP Web Jetadmin gazdagépéről

Ha egyes betűtípusokra vagy makrókra már nincs szüksége, törölje le a fájlokat a HP Web Jetadmin gazdagépről. A használaton kívüli fájlok törlésével tárhelyet szabadíthat fel a gazdagépen.

A HP Web Jetadmin gazdagépéről a nyomtató **Device Storage Manager** oldalán a **Fájlok törlése a szerverről** gombra kattintva törölheti a betűtípusokat vagy makrókat. A Device Storage Manager a gazdaszámítógépről fizikailag törli a fájlokat.

VIGYÁZAT!

Ne feledje, hogy más projektek is használhatják a törölni kívánt betűtípusokat vagy makrókat. Ha már letörölte a fájlokat a HP Web Jetadmin gazdagépéről, nem tudja azokat más projektekből letölteni.

Nyomtatón lévő lemezes feladatok törlése

Ha törölni szeretne egy lemezes feladatot a nyomtató merevlemezéről, adja ki a **Fájlok törlése a nyomtatóról** parancsot.

A nyomtatók saját állapot területe

Az egyes nyomtatók **Device Storage Manager** oldalán található **Állapot** területen látható a készülékek állapota. A következőkben néhány állapotjelző szerepel, amely az **Állapot** területen előfordulhat:

- Kész – Nincs folyamatban lévő művelet.
- Inicializálás – A tárolóeszköz inicializálása folyamatban van.

Értelmező szótár

A D E F G K L M P R S T

A

alcsoport	Egy másik eszközcsoporthoz tartozó eszközcsoporthoz.
alkalmazás bővítmény	Olyan opcionális szoftver, amely a HP Web Jetadmin eszközhöz adva növeli annak funkcionalitását.
állapot	Az eszköz jelenlegi működési állapota.
Azonosító	A betűtípus vagy makró fájl egyedi azonosítója.

D

DIMM	Kétsoros lábelrendezésű memóriamodul.
DRAM	Dinamikus véletlen elérésű memória.

E

eszköz	Bármilyen periféria, mint pl. nyomtató vagy lapolvasó, amelyet a hálózatra lehet kapcsolni. Az eszköz általában az egyik olyan eszközt jelenti, amelyet a HP Web Jetadmin kezel, ilyen a szabványos nyomtató MIB-szabványú nyomtató és a HP Jetdirect nyomtatószerverek. Lásd még eszközcsoporthoz .
eszközcsoporthoz	Egy vagy több, elhelyezkedés, munkacsoport, tulajdonos vagy egyéb szempont szerint csoportba foglalt eszköz.

F

Flash memória	A nem felejtő memóriák egyik fajtája.
font	Azonos típusú (például Times™), stílusú (például dőlt) és súlyú (például félkövér) karakterek készlete.

G

gazdagép	Olyan hálózati számítógép, amelyen olyan adminisztrátori szoftver fut, amely minden hálózati erőforrás elérését vezérli. Egy gazdagép teszi a hálózati erőforrásokat elérhetővé a hálózati kliens munkaállomások számára.
-----------------	---

K

kontextus súgó terület

A HP Web Jetadmin oldalakon az a terület, ahol a kontextus súgó megjelenik, amennyiben a HP Web Jetadmin úgy van beállítva, hogy a szoftveren belül mutassa a súgót. Alapértelmezésben a HP Web Jetadmin külön böngészőablakban jeleníti meg a kontextus súgót.

L

lemezes feladat

Olyan nyomtatási feladat, amely a nyomtató merevlemezén van tárolva. Ezeket a feladatokat elérhetők a nyomtató kezelőpaneljéről.

M

makró

Információk, például nyomtatványok vagy bitképes aláírások nyomtatását végző parancsok sorozatát tartalmazó fájl.

P

projekt

Betűtípusok, makrók és nyomtatók együttese. A projekt egy eszközcsoporthoz tartozik. A Device Storage Manager a projekteket a HP Web Jetadmin gazdagépén tárolja.

R

RAM

Véletlen elérésű memória.

S

SIMM

Egysoros lábelrendezésű memóriamodul.

T

tartalom eszköztár

A HP Web Jetadmin tartalom területeinek az a része, amelyen a következő elemek jelennek meg:

Néhány oldalon a HP Web Jetadmin legördülő listát kínál, mellyel kapcsolódó oldalakat lehet elérni. Ha például Ön egy **Egység Állapot** oldalon van, a tartalom eszköztáron található legördülő lista egyéb eszközökhöz kapcsolódó oldalakra mutat, mint az **Eszközbeállítás** oldal és az **Eszközdiagnosztika** oldal.

- Többféle ikon, amelyek meghatározott funkciókkal rendelkeznek, mint a frissítés, kezdőoldal, könyvjelző és a kontextus súgó.
- Néhány művelet közben a HP Web Jetadmin állapotjelző sávot jelenít meg a tartalom eszköztáron.

Tárgymutató

A

- a betűkészletek és a makrók áttekintése 9
- A HP Web Jetadmin gazdagépe
 - fájlok feltöltése, eszközcsoportok 12
 - fájlok feltöltése, nyomtató 22
 - fájlok törlése, eszközcsoportok 12
 - fájlok törlése, nyomtató 23
- A szövegben előforduló jelölések 2
- Állapot terület
 - eszközcsoportok 17
 - nyomtató 23
- áttekintés, lemezen lévő feladatok 10

E

- eszközcsoportok
 - a Device Storage Manager előhívása 14
 - Állapot terület 17
 - áttekintés 14
 - fájlok eltávolítása 16
 - fájlok hozzáadása 15
 - fájlok törlése 17
 - letöltés fájlba 17
 - létrehozás 9
 - megtekintés, hibanapló 17
 - projektek letöltése 16

H

- hibanapló
 - eszközcsoportok 17
 - nyomtató 22

L

- lemezen lévő feladatok, áttekintés 10

Ny

- nyomtató
 - a Device Storage Manager előhívása 20
 - Állapot terület 23
 - áttekintés 20
 - fájlok telepítése 22
 - fájlok törlése 22
 - hibanapló megtekintése 22
 - tárolóeszköz inicializálása 21
 - tárolóeszköz írásvédelme 21

P

- projektek
 - áttekintés 12
 - fájlok eltávolítása 16
 - fájlok feltöltése gazdagépre 12
 - fájlok hozzáadása 15
 - fájlok törlése a gazdagépről 12
 - letöltés eszközcsoportba 16
 - letöltés fájlba 17

T

- tárolóeszközök
 - a nyomtató írásvédelem kialakítása 21
 - fájl törlése nyomtatóból 22
 - nyomtató inicializálása 21
- termék
 - áttekintés 8
- termék áttekintése 8

